Üzemeltetési utasítás a berendezés üzemeltetője számára



4

Vitotron 100 VMN3, VLN3 típus

Elektromos átfolyó rendszerű fűtőkazán helyiségfűtéshez

VITOTRON 100



6155054 HU 6\2020

Biztonságtechnikai utasítások

Biztonságtechnikai utasítások

Kérjük, hogy a sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében pontosan tartsa be a biztonságtechnikai utasításokat.

A biztonságtechnikai utasítások magyarázata



Veszély

Ez a jel személyi sérülések veszélyére figyelmeztet.

Figyelem

Ez a jel anyagi és környezeti károk veszélyére figyelmeztet.

Célcsoport

Ez az üzemeltetési utasítás a fűtési rendszer felhasználója számára készült.

Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, amennyiben a készülék biztonságos használatával kapcsolatos oktatásban részesültek, és tisztában vannak az ebből eredő veszélyekkel.

Figyelem

Fontos tudnivaló

A "Fontos tudnivaló" címszó alatt

kiegészítő információk találhatók.

Ne hagyja felügyelet nélkül a készülék közelében lévő gyermekeket.

- A gyermekek nem használhatják játékszerként a készüléket.
- A gyermekeknek tilos felügyelet nélkül tisztítási és felhasználói karbantartási munkálatokat végezni a készüléken.

A készülék csatlakoztatása

- A készüléket kizárólag képesítéssel rendelkező szakember csatlakoztathatja és helyezheti üzembe.
- Tartsa be az előírt villamos csatlakozási feltételeket.
- A meglévő felszerelés kizárólag képesítéssel rendelkező szakember révén módosítható.

Veszély

A fűtési rendszeren szakszerűtlenül végrehajtott munkák életveszélyes balesetekhez vezethetnek.

 Elektromos szerelést csak villamossági szakember végezhet.

Biztonságtechnikai utasítások (folytatás)

A készüléken végzett munka

- A készüléken végzett beállításokat és munkákat szigorúan a jelen üzemeltetési utasítás előírásai szerint hajtsa végre. A készüléken szükséges további munkát kizárólag képesítéssel rendelkező szakember végezheti.
- Ne nyissa ki a készüléket.
- Ne vegye le a készüléket.
- A felszerelt alkatrészeket vagy a telepített kiegészítő tartozékokat soha ne módosítsa, illetve ne távolítsa el.
- A csőkötéseket ne nyissa ki, illetve ne húzza után.

A készülék sérülései

A sérült készülék veszélyezteti a biztonságát. Ellenőrizze a készüléket, nincs-e rajta külső sérülés. Ha a készülék sérült, ne helyezze üzembe.

Vízkilépés a készülékből

/ Veszély

A készülékből kilépő víz miatt áramütés veszélye keletkezik.

- Kapcsolja ki a fűtőkészüléket a külső leválasztónál (pl. biztosíték, áramelosztó).
- Értesítse a fűtési szakcéget.

Teendők a fűtőberendezés üzemzavarai esetén

Veszély

Az üzemzavarjelzések a fűtőberendezés meghibásodásaira utalnak. A nem megszüntetett üzemzavarok életveszélyes következményekkel járhatnak.

Ne nyugtázza az

üzemzavarjelzéseket rövid időn belül többször. Értesítse a szakcéget, hogy az elemezhesse az okokat, és megszüntethesse a hibát.

∫ Veszély

A forró felületek égési sérüléseket okozhatnak.

- Ne nyissa ki a készüléket.
- Ne érjen a szigetelés nélküli csövek és a szerelvények forró felületeihez.



Biztonságtechnikai utasítások (folytatás)

A felállítási hellyel szemben támasztott követelmények

/ Veszély

Utólag ne hajtson végre az építészeti adottságokat érintően olyan módosításokat, amelyek hatással lehetnek a biztonságos üzemeltetésre (pl. vezetékfektetés, burkolatok vagy válaszfalak létesítése).



Veszély

llyen anyagokat ne tároljon vagy használjon a fűtőhelyiségben és a fűtési rendszer közvetlen közelében.

Figyelem

A nem megengedett környezeti feltételek károsíthatják a fűtési rendszert, és veszélyeztethetik a biztonságos üzemelést.

- Biztosítani kell a 0 °C-nál magasabb és a 35 °C-nál alacsonyabb környezeti hőmérsékletet.
- Kerülje a (pl. festékekben, oldóés tisztítószerekben lévő) freonszármazékok okozta légszennyeződést és az erős (pl. csiszolási munkák általi) porképződést.
- Kerülje a (pl. folyamatos ruhaszárítás miatt) tartósan magas páratartalmat.

Kiegészítő részegységek, pót- és kopó alkatrészek

Figyelem

A fűtőberendezést károsíthatják, vagy működését negatívan befolyásolhatják mindazok a komponensek, amelyeknek a bevizsgálása nem a fűtőberendezéssel együtt történt. A részegységek felszerelését vagy cseréjét kizárólag az illetékes szakcég végezheti.

Címszójegyzék

| 1. | Információk | Szimbólumok Rendeltetésszerű használat Fogalommeghatározások | 6 6 6 |
|----|----------------------|---|----------------------------|
| 2. | Bevezető információk | Üzembe helyezés Gyári beállítások Energiatakarékossági javaslatok | 7 7 7 |
| 3. | Kezelés | VMN3 kezelőkonzol | . 8 |
| 4. | Beállítások | VMN3 kezelőkonzol | .12 |
| 5. | Kezelés | VLN3 kezelőkonzol | .19 |
| 6. | Beállítások | VLN3 kezelőkonzol | .21 |
| 7. | Hibakeresés | Ha a helyiségek túl hidegek Helyiségek túl melegek Nincs melegvíz A melegvíz túl forró "Hiba" kijelzés a kijelzőn | 26 26 26 26 26 |
| 8. | Függelék | Fogalommeghatározások Ártalmatlanítással kapcsolatos fontos tudnivalók | .27 .27 |

Információk

Szimbólumok

| Szimbólum | Jelentés |
|-----------|--|
| V | Lásd a további, részletes információkat tartalmazó dokumentumokat |
| 1 | Munkafázis az ábrákon: A számok megfelelnek a lépések végrehajtási sorrendjének. |
| | Figyelmeztetés anyagi és környezeti károkra |

Rendeltetésszerű használat

A készülék rendeltetésszerűen csak az EN 12828 szabvány szerinti zárt fűtési rendszerekben, a vonatkozó szerelési, kezelési és szervizre vonatkozó utasítások figyelembevételével üzemeltethető. Kizárólag ivóvíz minőségű fűtővíz felmelegítésére szolgál.

A rendeltetésszerű használat előfeltétele, hogy rendszerspecifikus és engedélyezett részegységekkel együttes, helyhez kötött szerelés valósuljon meg.

Az épületfűtéstől vagy melegvíz készítéstől eltérő célú ipari alkalmazás nem számít rendeltetésszerűnek.

Fogalommeghatározások

A Viessmann vezérlőkészülék funkcióinak jobb megértése érdekében néhány szakkifejezést közelebbről elmagyarázunk.

Ezek a szakkifejezések a következőképpen vannak jelölve:

Az ezen túlmenő alkalmazást a gyártónak esetenként engedélyeznie kell.

A készülék helytelen használata, ill. szakszerűtlen kezelése (pl. a készülék felnyitása a berendezés üzemeltetője által) tilos, és a garancia elvesztéséhez vezet. Helytelen használatnak minősül, ha a fűtési rendszer részegységeit nem rendeltetésszerűen használják.

| • | |
|---|--|
| | |

További információk a "Fogalommagyarázatok" c. fejezetben találhatók a függelékben.

Üzembe helyezés

Az első üzembe helyezést, valamint a vezérlésnek a helyi és az építészeti adottságokhoz való hozzáigazítását, továbbá a kezelés betanítását a fűtési szakcégnek kell elvégeznie.

Gyári beállítások

Az Ön fűtési rendszere gyárilag előre be van állítva, ezzel üzemkész.

Az első üzembe helyezéskor a fűtési szakcég finombeállításokat végez el.

A beállításokat egyénileg, kívánsága szerint bármikor megváltoztathatja.

Energiamegtakarítási ötletek

Helyiségfűtés

 Helyiséghőmérséklet: ne fűtse túl a helyiségeket. Egy fokkal alacsonyabb belső hőmérséklettel akár 6% fűtési költséget is megtakaríthat. A belső hőmérsékletet ne állítsa 20 °C-nál

magasabbra.

Üzemmódok:

ha nincs szükség fűtésre, akkor válassza az egyik alábbi üzemmódot:

- Nyáron, amikor nincs szükség fűtésre, de meleg vízre igen, állítsa a kazánvíz-hőmérsékletet OFF-ra.
- Ha hosszabb ideig nincs szüksége sem fűtésre, sem pedig meleg vízre, állítsa a kazánvíz- és a melegvíz-hőmérsékletet OFF-ra.

Áramszünet Áramszünet esetén a beállítások nem vesznek el.

- Redőnyök: sötétedéskor eressze le a redőnyöket (ha vannak).
- Termosztátszelepek: állítsa be megfelelően a termosztátszelepeket.
- Fűtőtestek: ne állítson semmit a fűtőtestek és termosztátszelepek elé.

Melegvíz-készítés

- Melegvíz-hőmérséklet: ne állítsa túl magasra a melegvíz-tároló hőmérsékletét (lásd a 15. oldalon).
- Melegvíz fogyasztás: fürdőkádban fürdés helyett inkább zuhanyozzon. Zuhanyozás közben általában kisebb az energiafogyasztás, mint fürdés közben.

Kezelés

VMN3 kezelőkonzol



Ha a téli vagy a nyári program aktív, a (B) gomb forgatásával (jobbra vagy balra) különböző működésjelzések között válthat az LCD-kijelzőn (A).

- Főkijelző: az alapvető kazánparaméterekről tájékoztat (a részleteket lásd a táblázatban)
- Információk a további fűtőkörök üzemelési paramétereiről (amennyiben vannak)
- Beállítások: lehetővé teszi a kazán és a további fűtőkörök paramétereinek a felhasználó igényeihez történő hozzáillesztését
- Szerviz/konfiguráció: lehetővé teszi a fűtési rendszer konfigurálását az építéstechnikai adottságoknak megfelelően (a hozzáférési kód megadása után a telepítést végző cég és szaküzemek számára hozzáférhető), továbbá a kazán be- és kimeneti jeleinek, valamint az aktuális paraméterek kijelzését.
- PARTY/ELUTÁZÁS /MANUÁLIS: lehetővé teszi az üzemi algoritmus gyors, igény szerinti váltását.
- Üzemmód.

Az egyes funkciók a megfelelő működésjelzés kiválasztásával, majd a forgatógomb megnyomásával indíthatók el. Ha valamilyen hiba történik a kazánban, akkor azt a főképernyőn a [rr kijelzés jelzi. A forgatógomb megnyomása után megjelenik a hibák listája.

VMN3 kezelőkonzol(folytatás)

Főkijelzés



MA

A fölérendelt készülék jele általi fűtési funkció letiltva

Kezelés

VMN3 kezelőkonzol(folytatás)

Szobahőmérséklet kijelző

| ☀ | Fagyvédelem |
|------------|--|
| 0 | Energiatakarékos hőmérséklet |
| -ÿ- | Normál hőmérséklet |
| Ņ. | Komfort hőmérséklet plusz |
| Ъў: | Komfort hőmérséklet mínusz |
| ĔŔŢ | Fűtőhő kérése a digitális szobatermosztát által (a belső vezérlőkészülékkel) |
| 0 | Kijelzi az idővezérelt puffertöltés kezdetét |
| Err | Készülékhiba kijelzése |
| | A cirkulációs szivattyú jár |
| <u>.</u> ф | Fűtőüzem BE |

Fűtési paraméterekkel kapcsolatos információk



A képernyőn megjelenik az előremenő hőmérséklet (A), az előírt hőmérséklet (B) és a fűtőkör azonosítója (C) (a hozzárendelés a VCMG3 modul konfigurációjában történik). Ha nincs fűtési igény, akkor a hőmérséklet (B) nem jelenik meg.

Kezelés

VMN3 kezelőkonzol(folytatás)

Állapotkijelzés

| | Cirkulációs fűtés | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| | A cirkulációs szivattyú jár | | |
| Err | Hiba az előremenő hőmérséklet érzékelőben. Ha hiba keletkezik a fűtőkör előremenő hőmérsékletét mérő érzékelőben 1, akkor a "" kijelzés jelenik meg | | |
| $^{\odot}$ | A fűtőkör hőmérséklete túl alacsony. Akkor jelenik meg, ha a nem lehet elérni a 2. fűtőkör előírt előremenő hőmérsékletét 15 percen belül | | |
| | A fűtőkör üzeme megszakadt | | |
| Az aktív | Az aktív fűtési program kijelzése | | |
| G | Idővezérelt (napi/heti program) | | |
| Ť | PARTY – tartja a kellemes helyiség- és melegvíz-hőmérsékletet | | |
| ŵ | ELUTAZÁS – tartja kellemes, energiatakarékos vagy fagyálló helyiség- és melegvíz-hőmérsékletet | | |
| ٩ | MANUÁLIS – tartja a beállított helyiség-hőmérsékletet | | |
| MA | A fölérendelt készülék fűtési jelei le vannak tiltva | | |
| A helyiséghőmérséklet kijelzése | | | |
| ₩ | Fagyvédelem | | |
| (| Energiatakarékos hőmérséklet | | |
| ÷ķ- | Normál hőmérséklet | | |
| Ņ. | Komfort hőmérséklet plusz | | |
| <u>à:</u> | Komfort hőmérséklet mínusz | | |
| | | | |

VMN3 kezelőkonzol(folytatás)

Beállítások:



Ha nincs további fűtőkör a rendszerben, akkor ezt ki kell választani a menüben:

- Kazán
- Fűtőkörök.

Ha nincsenek további fűtőkörök, akkor megjelenik a beállításokat tartalmazó lista közvetlenül a kazánnal.

Kazánbeállítások

- Fűtési előremenő hőmérséklet: előírt előremenő hőmérséklet (csak az alapmodulban áll rendelkezésre fix paraméterek esetén a helyiséghőmérséket-szabályozáshoz [Konfiguráció > CH> Beszabályozás > Fix paraméterek].
- Helyiséghőmérséklet (csak aktív hőmérsékletszabályozó termosztát érzékelő esetén áll rendelkezésre [Konfiguráció > Helyiséghőm. > Helyiségérzékelő > Hőmérséklet-szabályozó termosztát]:
 - Energiatakarékos ((), Komfort- , Komfort , Komfort+ - ; az időtervekben rendelkezésre álló előírt helyiséghőmérséklet
 - Party, Elutazás: a PARTY és az ELUTAZÁS programban alkalmazandó hőmérsékletek kiválasztása.
- Melegvíz-hőmérséklet|

hőmérséklet beállítása.

- (csak tárolós rendszerek esetén áll rendelkezésre): – Energiatakarékos ((, Komfort - 수: az időtervekben rendelkezésre álló melegvíz-
- Fűtés program (csak az alapmodulokban áll rendelkezésre aktív hőmérsékletszabályozó termosztát érzékelő esetén [Konfiguráció > Helyiséghőmérséklet > Helyiséghőmérséklet-érzékelő > Hőmérséklet-szabályozó termosztát]



- (A) Periódus száma (max. 5)
- B A kiválasztott program kezdő időpontja
- C A kiválasztott program befejezési időpontja
- D Hőmérséklet-választás: 👫, 🔆, 🔆
- 1. sz. ... 8. sz. > 8 napi program beállítása minden napi programban. Összesen 5 beállítható periódus létezik, amelyekhez hozzárendelhető egy-egy helyiséghőmérséklet (※, ※, ※, ※). A napi programok beállítási folyamatát a Napi időterv c. pont ismerteti.
 Fontos tudnivaló: ha nem állít be időszakokat, akkor a készülék energiatakarékos hőmérsékletet használ. (①).
- Heti: előbeállítás hozzárendelése a heti program minden napjához.

VMN3 kezelőkonzol(folytatás)

Pufferprogram

(csak a Puffer üzemmódban áll rendelkezésre).



A Periódus száma (max. 5)

- B A puffertöltés kezdő időpontja
- C A puffertöltés befejező időpontja
- 1. sz. ... 8. sz. > 8 nap program beállítása egyenként 5 beállítható periódussal, amikor a tároló töltődik.
 A napi programok beállítási folyamatát a Napi időterv c. pont ismerteti.
- Heti: beállítás hozzárendelése a napi programok napjához.
- Melegvíz program (csak melegvíz-tárolós rendszerek esetén áll rendelkezésre):



- A Periódus száma az időterv szerint (max. 5)
- B A kiválasztott hőmérséklet kezdő időpontja
- C A kiválasztott hőmérséklet befejezési időpontja
- D Hőmérséklet-választás: 🔆, 🔆
- 1. sz. ... 8. sz. > 8 napi program beállítása napi programonként egyenként 5 beállítható periódussal, amelyekhez hozzárendelhető egyegy tárolóvíz-hőmérséklet (漆, ☆). A napi programok beállítási folyamatát a Napi időterv c. pont ismerteti. Fontos tudnivaló: ha nem állít be időszakokat, akkor a készülék energiatakarékos hőmérsékletet használ. (①).
 Heti: beállítás hozzárendelése a napi programok
- Heti: beállítás hozzárendelése a napi programok napjához.

VMN3 kezelőkonzol(folytatás)

CIRKULÁCIÓS PROGRAM (csak aktív ivóvíz-cirkuláció esetén áll rendelkezésre):



- A Periódus száma az időterv szerint (max. 5)
- B A cirkulációs üzemmód kezdő időpontja
- C A cirkulációs üzemmód befejezési időpontja
- 1. sz. ... 8. sz. > 8 napi program beállítása napi programonként. Összesen 5 beállítható periódus áll rendelkezésre, amelyekben a cirkulációs szivattyú jár.

A napi programok beállítási folyamatát a **Napi tervezés** c. pont ismerteti.

- Heti: beállítás hozzárendelése a hét napjához a beállított napi programoknál.
- Melegvíz program (csak melegvíz-tárolós rendszerek esetén áll rendelkezésre):
 - Hőmérséklet: tárolóvíz-hőmérséklet a fertőtlenítés közben
 - A hét napja: a fertőtlenítés napja az automatikus programban
 - Idő: a fertőtlenítéshez az automatikus programban szükséges idő
 - Üzemidő: a fertőtlenítéshez szükséges idő (a fertőtlenítési hőmérséklet elérésének pillanatától számítva)
 - Automatikus üzem:
 - lgen a fertőtlenítés automatikus indítása a meghatározott időpontban (időpont, nap)
 - Nem automatikus fertőtlenítés kikapcsolva. A fertőtlenítés csak a berendezés üzemeltetőjének kívánságára indul el.
 - Cirkuláció: a fertőtlenítés a teljes rendszerre vagy csak a meleg vízre aktiválható
 - Indítás most: a fertőtlenítés manuális indítása (függetlenül a beállított naptól és a beállított időponttól).
- Dátum/idő:
 - az aktuális rendszeridő beállítása (év, hónap, nap, idő).
 - Automatikus időmódosítás:
 - Igen a rendszeridő automatikus átállása nyári és téli időszámításra.
 - Nem automatikus átállítás kikapcsolva.
- Nyelv:
 - A menü nyelvének kiválasztása.

- Felhasználói felület:
 - MIN. fényerő: a kijelző fényerejének beállítása készenléti üzemmódban.
 - MAX. fényerő: a kijelző fényerejének beállítása üzem közben.
 - Hang:
 Igen hang a forgatógomb kezelésekor
 Nom pipes hang a forgatógomb kezelé
 - Nem nincs hang a forgatógomb kezelésekor Forgatógomb érzékenysége:
 - 1 magas/4 alacsony.
- Rendszer:
 - Típus: VMx3 (ismertetőjel).
 - MSK program: a kazánvezérlés programverziója.
 - PW program: a konzolprogram verziója.
 - Maximális névleges teljesítmény: beállított kazánteljesítmény.
 - Visszaállítás: a kazán indítása.
 - Alapértelmezett gyári beállítás: visszaállítás.

A fűtőkör beállításai

Ha több fűtőkör van, válassza a megfelelő fűtőkört a listából. Ha csak egy fűtőkör van, akkor közvetlenül megjelenik a paraméterlista.

- Fűtőköri program (csak távadó- és tárolómodulok esetén áll rendelkezésre). A napi és heti programbeállításokat ugyanúgy kell elvégezni, mint a fűtési programoknál.
- Rendszer:
 - Leállítás:
 Igen nincs fűtőköri üzem
 - Nem normál fűtőköri üzem.
 - Visszaállítás a fűtőköri vezérlőkészülék újraindítása
 - A fűtőköri vezérlőkészülék verziója

Party/Elutazás/Manuális



Üzemmód

A kazán pillanatnyi üzemmódja megjelenik a kijelzőn. Kazánkonfigurációtól függően az alábbi üzemmódok állnak rendelkezésre:



Work mode

stand-by

summer

winter

Az üzemi algoritmus gyors átállítása igény szerint.

- Party: az üzemmód beállított időtartama (1-től 24 óráig vagy a felhasználó általi módosításig).
- Elutazás: az üzemmód beállított időtartama (1-től 60 napig vagy a felhasználó általi módosításig).
- Manuális: a vezérlésben beállított helyiséghőmérséklet elérése, a felhasználó általi módosításig.
- Turbo: a fűtési funkció bekapcsolása az épületben maximális paraméterekkel az előírt helyiséghőmérséklet eléréséig.
 Fontos tudnivaló: ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a helyiséghőmérséklet az aktuális időtervben beállított hőmérséklet alá süllyed.
- * Ha a Party/Elutazás/Manuális funkció megnyitása után aktiválja valamelyik fenti üzemmódot, akkor az kikapcsolható. Manuális üzemmódban az előírt hőmérséklet is módosítható.
- * Az aktivált üzemmód szimbóluma megjelenik a fő funkciókijelzőn.
- Készenlét a fűtési és melegvíz-készítési funkció ki van kapcsolva.
- Nyári fűtési funkció csak meleg vízhez.
 Fontos tudnivaló: ez a funkció csak melegvíz-tároló megléte esetén áll rendelkezésre.
- Téli fűtési funkció fűtéshez és meleg vízhez (amennyiben van melegvíz-tároló).

Ha a kazán készenléti üzemmódban van (a kijelző nem világít), akkor a forgatógomb megnyomásával megjelenik az üzemmód a kijelzőn. Az üzemmód módosításához nyomja meg a navigációs forgatógombot, és válassza ki a megfelelő pozíciót. A "Vége" opció választásával az üzemmód megváltoztatása nélkül kilép a beállításokból.

Üzembe helyezés

Amikor első alkalommal helyezik üzembe a kazánt, vagy visszaállították a gyári beállításokra, akkor először a menü nyelvét kell kiválasztani, majd pedig a kazánteljesítményt egy listából. A kazán működése csak ezeknek az adatoknak a megadása után állítható be helyesen. Fűtőköri modulok esetén az első üzembe helyezéskor először a VCMG3 modult kell konfigurálni (lásd a 4.2 Utasítások a VCMG3 konfigurációs üzemmódjához c. fejezetet). Különösen arra kell ügyelni, hogy az egyes azonosítószámok helyesen legyenek hozzárendelve.

VMN3 kezelőkonzol(folytatás)

Napi időterv:



- Időprogram szakasz
- BCD 1-5. periódus
- Kezdési időpont
- Befejezési időpont
- Üzemállapot
- Parancs (szerkesztés közben aktív):
 - Alkalmaz
 - IX Törlés
 - ⊟ Hozzáadás

A fűtéshez és a melegvíz-tárolóhoz definiálni kell a kezdési időpontot[®] és a befejezési időpontot[®] a napi programban, hogy megmaradjon a kiválasztott üzemállapot (E) a helyiségben (fűtési program) vagy a melegvíztartályban (melegvízprogram). Az idők között az energiatakarékos hőmérséklet (energiatakarékos üzemállapot) aktív.

A melegvíz-cirkulációs szivattyú időprogramjában be kell állítani azokat az időket, amikor a cirkulációs szivattyú folyamatosan jár. A puffertároló időprogramjában a kiválasztott üzemállapot (E) fenntartásához szükséges periódusokat kell beállítani. Az időterv paramétereinek módosításához válassza ki az időprogramot, és nyomja meg a navigációs forgatógombot. Az első paraméter villog (kezdési időpont) - a navigációs forgatógomb balra/jobbra forgatásával állítsa be az új periódust (óra és perc), majd nyugtázza a gomb újbóli megnyomásával. Ezzel egyidejűleg villogni kezd a következő kijelzés, így szerkeszthetővé válnak a következő paraméterek (befejezési időpont). Az utolsó szerkeszthető pozíció egy parancs. A módosítások elmentéséhez válassza a "Mentés" parancsot 🗸 és nyomja meg a forgatógombot a szerkesztés befejezéséhez. A kiválasztott kapcsolási idő törléséhez válassza ki a megfelelő kapcsolási időt. A forgatógomb megnyomásával válassza ki a "Parancs" pozíciót, válassza a "Törlés" lehetőséget 🖂, majd nyomja meg még egyszer a forgatógombot. Új periódus hozzáadásához válassza ki az utoljára definiált periódust, a forgatógomb megnyomásával válassza ki a "Parancs" pozíciót, válassza a "Hozzáadás" lehetőséget II, majd nyomja meg még egyszer a forgatógombot az új periódus hozzáadásához (az új periódus szerkesztését feljebb ismertetjük).

VMN3 kezelőkonzol(folytatás)



Ha még nem definiált kapcsolási időket, akkor az "Új" lehetőség kiválasztása után a 00:00 órától 23:59 óráig tartó periódus kerül beállításra. Ezt a felhasználó igényeinek megfelelően kell szerkeszteni.

A napi program a "VÉGE" parancs választásával

menthető el a kazánbeállításokba.



TURBO funkció

Ha az épület hideg, és a lehető leggyorsabban fel kell fűteni, akkor aktiválható a TURBO funkció. Ez a funkció – feltéve, ha teljesülnek a fűtés bekapcsolásának feltételei – a maximális paraméterekkel indítja el a fűtést, ami addig tart, amíg a helyiség el nem éri a szükséges hőmérsékletet. Ez a funkció automatikusan is elindulhat, ha a helyiséghőmérséklet az előírt helyiséghőmérséklet hiszterézise alá süllyed.

Az automatikus üzemmód a [Konfiguráció > Turbo] menüben állítható be. A "Melegvíz-tároló – NEM" kiválasztása a melegvíz elsőbbségének lekapcsolását eredményezi a Turbo üzemmód időtartamára. "Party/ Elutazás/Manuális" üzemmódban lehetőség van a funkció automatikus bekapcsolására (melegvízkészítés elsőbbsége nélkül), amennyiben a helyiséghőmérséklet alacsonyabb a programozott értéknél. A Turbo funkció bekapcsolásához hőmérséklet-szabályozó termosztát érzékelő szükséges.

Fagyvédelem

Ha készenléti üzemmódban és nyári üzemmódban a helyiséghőmérséklet 7 °C alá, és a külső hőmérséklet pedig 2 °C alá süllyed, bekapcsol a fűtés. Az aktiváláshoz hőmérséklet-szabályozó termosztát érzékelő szükséges.

A funkció inaktív, ha a kazánt a helyiséghőmérséklet bemenetre kötött külső digitális szobatermosztát vezérli. Ebben az esetben a külső szabályozón kell aktiválni a fagyvédelmi üzemmódot. Ilyenkor a kazán manuálisan tartja az előírt hőmérsékletet.

VMN3 kezelőkonzol(folytatás)

Fűtési jelleggörbe

A kazánvezérlés a külső hőmérséklettől függően gondoskodik a megfelelő hőmérséklet tartásáról a fűtési rendszerben. Ha alacsonyabb a külső hőmérséklet, akkor magasabb az épület fűtési hőszükséglete. Ezzel szemben magasabb külső hőmérséklet esetén nem kell magasabb hőmérsékletet tartani a rendszerben. A külső hőmérséklet és a fűtési rendszer hőmérséklete közötti összefüggés az ún. fűtési jelleggörbével grafikusan ábrázolható. Az alábbi diagram megmutatja a fűtési jelleggörbéket 22 °C-os előírt helyiség-hőmérsékletre. Az épület jellemzőitől, a klímazónától és a típustól függően megfelelő fűtési jelleggörbét kell választani.



Ha a fűtési jelleggörbe eltolására van szükség, akkor módosítani a kell a [Fűtési jelleggörbe] paramétert. Az alábbi grafikon a 12 sz. fűtési jelleggörbét ábrázolja -10 °C-os és 10 °C-os eltolással.



eltolása

A Fűtési jelleggörbe száma (p=0)

A p – a fűtési jelleggörbe

VLN3 kezelőkonzol



Ha a téli vagy a nyári program aktív, a (B) gomb forgatásával (jobbra vagy balra) különböző működésjelzések között válthat az LCD-kijelzőn (A).

- Főkijelző: az alapvető kazánparaméterekről tájékoztat (a részleteket lásd a táblázatban)
- Beállítások: lehetővé teszi a kazán és a további fűtőkörök paramétereinek a felhasználó igényeihez történő hozzáillesztését
- Szerviz/konfiguráció: lehetővé teszi a fűtési rendszer konfigurálását az építéstechnikai adottságoknak megfelelően (a hozzáférési kód megadása után a telepítést végző cég és szaküzemek számára hozzáférhető), továbbá a kazán be- és kimeneti jeleinek, valamint az aktuális paraméterek kijelzését.
- PARTY/ELUTAZÁS: lehetővé teszi az üzemi algoritmus gyors váltását igény szerint. Fontos tudnivaló: a kijelző aktív, amíg a melegvíztároló rendelkezésre áll.
- Üzemmód. _

Az egyes funkciók a megfelelő működésjelzés kiválasztásával, majd a forgatógomb megnyomásával indíthatók el. Ha valamilyen hiba történik a kazánban, akkor azt a főképernyőn a [1] kijelzés jelzi. A forgatógomb megnyomása után megjelenik a hibák listája.

Navigációs forgatógomb jel- és paraméterkijelzéshez, valamint a beállításokhoz

Kezelés

VLN3 kezelőkonzol(folytatás)

Főkijelzés



- Hőleadás kijelzése
- Visszatérő hőmérséklet
- Előremenő hőmérséklet
- Előre beállított előremenő hőmérséklet vagy szimbólum HA (ha a fűtést a fölérendelt készülék vezérlőjele blokkolja)



E F G

Melegvíz-hőmérséklet aktív melegvízprogram

Helyiséghőmérséklet-vezérlő érintkezője zárva kijelzés (fűtési parancs)

| Err | Hiba a készülékben | |
|---|---|--|
| | Keringető szivattyú üzemel (a villogás azt jelenti, hogy nem lehet elérni a minimális térfogatáramot) | |
| Ł | Keringető szivattyú légtelenítése | |
| MA | A fölérendelt készülék fűtési jelei le vannak tiltva | |
| ∆¢¢ | Helyiségfűtés aktív | |
| ERT | Fűtési kérés a szobatermosztáttól (kikapcsolt belső szabályozó esetén) | |
| Hőleadás | | |
| ÷ | Melegvíz-készítés | |
| | Fűtés | |
| A fűtési program végrehajtásának kijelzése: | | |
| G | a napi/heti tervnek megfelelően | |
| Ť | PARTY – kellemes helyiség- és melegvíz-hőmérséklet tartása | |
| ŵ | ELUTAZÁS – kellemes, energiatakarékos melegvíz-hőmérsékletet vagy fagyvédelem tartása | |
| | A vízmelegítő fertőtlenítése | |

VLN3 kezelőkonzol(folytatás)

Beállítások:



A kazánparaméterek hozzáillesztése a felhasználó igényeihez.

Kazánbeállítások

- Fűtési előremenő hőmérséklet: a fűtés előírt hőmérséklete
- Melegvíz-hőmérséklet (csak tárolós rendszerekben áll rendelkezésre):
 - Energiatakarékos ((, Komfort intervekben beállított melegvíz-hőmérsékletre.
- Melegvíz program (csak melegvíz-tárolós rendszerek esetén áll rendelkezésre):



- A periódus száma az időterv szerint (max. 5)
- B A kiválasztott hőmérséklet kezdő időpontja
- C A kiválasztott hőmérséklet befejezési időpontja
- D Hőmérséklet-választás: 🚸, 🔅
- 1. sz. ... 8. sz. > 8 napi program beállítása napi programonként egyenként 5 beállítható periódussal, amelyekhez hozzárendelhető egyegy tárolóvíz-hőmérséklet (♣, -५). A napi programok beállítási folyamatát a Napi időterv c. pont ismerteti. Fontos tudnivaló: ha nem történik további fertőtlenítés, a készülék az energiatakarékos hőmérsékletre szabályoz ((€).
 Heti: beállítás hozzárendelése a napi programok
- Heti: beallitas hozzarendelese a napi programok napjához.

VLN3 kezelőkonzol(folytatás)

Cirkulációs program (csak az aktív melegvíz-cirkulációban áll rendelkezésre):



A periódus száma az időterv szerint (max. 5)

B A cirkulációs üzemmód kezdő időpontja

- C A cirkulációs üzemmód befejezési időpontja
- 1. sz. ... 8. sz. > 8 napi program beállítása napi programonként. Összesen 5 beállítható periódus áll rendelkezésre, amelyekben a cirkulációs szivattyú jár.

A napi programok beállítási folyamatát a **Napi időterv** c. pont ismerteti.

- Heti: beállítás hozzárendelése a hét napjához a beállított napi programoknál.
- Melegvíz program (csak melegvíz-tárolós rendszerek esetén áll rendelkezésre):
 - Hőmérséklet: tárolóvíz-hőmérséklet a fertőtlenítés közben
 - A hét napja: a fertőtlenítés napja az automatikus programban
 - Idő: a fertőtlenítéshez az automatikus programban szükséges idő
 - Üzemidő: a fertőtlenítéshez szükséges idő (a fertőtlenítési hőmérséklet elérésének pillanatától számítva)
 - Automatikus üzem:
 - Igen a fertőtlenítés automatikus indítása a meghatározott időpontban (időpont, nap)
 - Nem automatikus fertőtlenítés kikapcsolva. A fertőtlenítés csak a berendezés üzemeltetőjének kívánságára indul el.
 - Cirkuláció: a fertőtlenítés a teljes rendszerre vagy csak a meleg vízre aktiválható
 - Indítás most: a fertőtlenítés manuális indítása (függetlenül a beállított naptól és a beállított időponttól).

- Dátum/idő:
 - az aktuális rendszeridő beállítása (év, hónap, nap, idő).
 - Automatikus időmódosítás:
 Igen a rendszeridő automatikus átállása nyári és téli időszámításra.
 Nem – automatikus átállítás kikapcsolva.
- Nyelv:
 - A menü nyelvének kiválasztása.
- Felhasználói felület:
 - MIN. fényerő: a kijelző fényerejének beállítása készenléti üzemmódban.
 - MAX. fényerő: a kijelző fényerejének beállítása üzem közben.
 - Hang:
 - lgen hang a forgatógomb kezelésekor Nem – nincs hang a forgatógomb kezelésekor
 - Forgatógomb érzékenysége:
 1 magas/4 alacsony.
- Rendszer:
 - Típus: VLx3 (ismertetőjel).
 - MSK program: a kazánvezérlés programverziója.
 - PW program: a konzolprogram verziója.
 - Maximális névleges teljesítmény: beállított kazánteljesítmény.
 - Visszaállítás: a kazán indítása.
 - Alapértelmezett gyári beállítás: visszaállítás.

VLN3 kezelőkonzol(folytatás)

Party/Elutazás(csak melegvíz-készítés esetén)



Az üzemi algoritmus gyors átállítása igény szerint.

- Party: az üzemmód beállított időtartama (1-től 24 óráig vagy a felhasználó általi módosításig).
- Elutazás: az üzemmód beállított időtartama (1-től 60 napig vagy a felhasználó általi módosításig).
- * Ha valamelyik fenti üzemmód be van kapcsolva, akkor az a "Party/Elutazás" üzemmód kiválasztásával kikapcsolható.
- * Az aktivált üzemmód szimbóluma megjelenik a fő funkciókijelzőn.

Üzemmód

A kazán pillanatnyi üzemmódja megjelenik a kijelzőn. Kazánkonfigurációtól függően az alábbi üzemmódok állnak rendelkezésre:



Work mode

stand-by

summer

winter

- Készenlét a fűtési és melegvíz-készítési funkció ki van kapcsolva.
- Nyári fűtési funkció csak meleg vízhez.
 Fontos tudnivaló: ez a funkció csak melegvíz-tároló megléte esetén áll rendelkezésre.
- Téli fűtési funkció fűtéshez és meleg vízhez (amennyiben van melegvíz-tároló).

Ha a kazán készenléti üzemmódban van (a kijelző nem világít), akkor a forgatógomb megnyomásával megjelenik az üzemmód a kijelzőn. Az üzemmód módosításához nyomja meg a navigációs forgatógombot, és válassza ki a megfelelő pozíciót. A "Vége" opció választásával az üzemmód megváltoztatása nélkül kilép a beállításokból.

Üzembe helyezés

A kazán első üzembe helyezésekor vagy gyári beállítások visszaállításakor először a menü nyelvét kell kiválasztani, majd pedig a kazánteljesítményt egy listából. A kazán működése csak ezeknek az adatoknak a megadása után állítható be helyesen.

VLN3 kezelőkonzol(folytatás)

Napi időterv:



- ldőszak kijelzése
- ๎฿ A periódus száma az időterv szerint (max. 5)
- Kezdési időpont
- Õ Befejezési időpont
- Hőmérséklet-választás (melegvíz-tárolóra érvényes)
- Parancs (szerkesztés közben aktív):
 - Alkalmaz
 - IX Törlés
 - ⊟ Hozzáadás

A melegvíz fűtőkörhöz definiálni kell a kezdési időpont C és a befejezési időpont D napi időtervét a beállított tárolóvíz-hőmérséklethez (E). E beállított időkön kívül a készülék az energiatakarékos hőmérsékletre szabályoz. A cirkulációs szivattyú üzemének kezdési és befejezési időpontját a fűtőkör tervében kell beállítani. Az időterv paramétereinek módosításához válassza ki a kiválasztott program számát, és nyomja meg a navigációs forgatógombot.

Az első paraméter villog (kezdési időpont) - a navigációs forgatógomb balra/jobbra forgatásával állítsa be az új kapcsolási időt (óra és perc), majd nyugtázza a gomb újbóli megnyomásával. Ezzel egyidejűleg villogni kezd a következő kijelzés, így szerkeszthetővé válnak a következő paraméterek (befejezési időpont). Az utolsó beállítás egy parancs. A módosítások elmentéséhez válassza a "Mentés" parancsot 🗹 és nyomja meg a forgatógombot a szerkesztés befejezéséhez. "A kiválasztott kapcsolási idő törléséhez válassza ki a megfelelő kapcsolási időt. A forgatógomb megnyomásával válassza ki a "Parancs" pozíciót, válassza a "Törlés" lehetőséget [X], majd nyomja meg még egyszer a forgatógombot. Új periódus hozzáadásához válassza ki az utoljára definiált periódust, a forgatógomb megnyomásával válassza ki a "Parancs" pozíciót, válassza a "Hozzáadás" lehetőséget 🗐, majd nyomja meg még egyszer a forgatógombot az új periódus hozzáadásához (az új periódus szerkesztését feljebb ismertetjük).

VLN3 kezelőkonzol(folytatás)



Ha még nincsenek beállítva kapcsolási idők a napi programban, akkor az "Új" lehetőség kiválasztása után az idők az egész napra beállíthatók

| DHI | W TANK | PROG | iram | No.1 |
|-----|--------|------|-------|------|
| 1 | 6:00 | | 9:15 | ж. |
| 2 | 15:20 | | 22:15 | ÷. |
| END | | | | |

A teljes napi program a napi programból történő kilépés és a VÉGE parancs megerősítése után tárolódik el a vezérlőkészülékben.

A helyiségek túl hidegek

| Ok | Hibaelhárítás |
|--|---|
| A fűtési rendszer ki van kapcsolva. | KAPCSOLJA BE a főkapcsolót, ha van (a fűtőhelyiségen kívül). KAPCSOLJA BE az áramköri elosztó biztosítékát (az épület biztosítéka). |
| A vezérlőkészülék vagy a digitális szobatermosztát helytelenül van beállítva. | Üzem VLN3 digitális szobatermosztáttal: állítsa magasabbra a kazánvíz-hőmérsékletet (lásd a 20. oldalon). A VMN3 időjárás függvényében vezérelt üzemmódja: állítson be magasabb helyiség-hőmérsékletet (lásd a 12. oldalon). |
| Csak melegvíz-készítéses üzem esetén: a melegvíz-készítés elsőbbsége aktív ("🁈" jelenik meg a kijelzőn). | Várjon, amíg a melegvíz-tároló felmelegszik (kialszik a "ᡨ" kijelzés). |
| "Hiba" kijelzés jelenik meg a kijelzőn. | Közölje a kijelzett hibakódot a fűtési szakcéggel. (A hiba leírásához nyomja meg a forgatógombot) |
| Levegő került a fűtési rendszerbe. | Légtelenítse a fűtőtesteket. |

A helyiségek túl melegek

| Ok | Hibaelhárítás | |
|--|--|--|
| A vezérlőkészülék vagy a digitális szobatermosztát helytelenül van beállítva. | Ellenőrizze és korrigálja a helyiség-hőmérsékletet vagy a kazánvíz- hőmérsékletet | |
| | Digitális szobatermosztát üzemeltetési utasítása | |
| "Hiba" kijelzés jelenik meg a kijelzőn. | Közölje a kijelzett hibakódot a fűtési szakcéggel. (A hiba leírásához nyomja meg a forgatógombot) | |

Nincs melegvíz

| Ok | Hibaelhárítás |
|--|--|
| A fűtési rendszer ki van kapcsolva. | KAPCSOLJA BE a főkapcsolót, ha van (a fűtőhelyiségen kívül). KAPCSOLJA BE az áramköri elosztó biztosítékát (az épület biztosítéka). |
| A vezérlőkészülék helytelenül van beállítva. | Ellenőrizze és korrigálja a melegvíz-hőmérsékletet (VMN3 esetén lásd a 12. oldalon, illetve VLN3 esetén a 20. oldalon) |
| "Hiba" kijelzés jelenik meg a kijelzőn. | Közölje a kijelzett hibakódot a fűtési szakcéggel. (A hiba leírásához nyomja meg a forgatógombot) |

A melegvíz túl forró

| Ok | Hibaelhárítás |
|--|---|
| A vezérlőkészülék helytelenül van beállítva. | Ellenőrizze és korrigálja a melegvíz-hőmérsékletet |
| | (VMN3 esetén lásd a 12. oldalon, illetve VLN3 esetén a 20. oldalon) |

"Hiba" kijelzés jelenik meg a kijelzőn

| Ok | Hibaelhárítás |
|------------------------------|--|
| A fűtési rendszer üzemzavara | Közölje a fűtési szakcéggel a hibakódot. |

Fogalommeghatározások

A VLN3 állandó hőmérséklet üzemmódja

Állandó hőmérsékletű üzemmódban a fűtővíz folyamatosan melegszik fel a beállított kazánvízhőmérsékletre.

Fűtővíz-hőmérséklet

A fűtővíz hőmérséklete, amely a fűtőtestekhez folyik (megközelítőleg kazánvíz-hőmérséklet).

Kazánvíz-hőmérséklet

A kazánban lévő fűtővíz (kazánvíz) felfűtése a vezérlőkészüléken beállított hőmérsékletre történik. Ezt a hőmérsékletet kazánvíz-hőmérsékletnek nevezzük.

Helyiséghőmérséklet függvényében vezérelt üzemmód

A digitális szobatermosztát rögzíti a belső hőmérsékletet, és összehasonlítja a beállított kívánt belső hőmérséklettel. Ha a belső hőmérséklet alacsonyabb a kívánt értéknél, akkor a kazán bekapcsol, ha a belső hőmérséklet magasabb a kívánt értéknél, akkor a kazán kikapcsol.

A csatlakoztatott digitális szobatermosztát beállításait a hozzá tartozó üzemeltetési utasításnak megfelelően végezze el.

Fontos tudnivaló

A kívánt helyiséghőmérséklet elérése érdekében a fűtővíz-hőmérsékletet elegendően magas értékre kell beállítani.

Ártalmatlanítási tudnivalók

A csomagolóanyag ártalmatlanítása

Viessmann-termékének csomagolását a fűtési szakcég ártalmatlanítja.

Biztonsági szelep

Biztonsági berendezés, amelyet a fűtési szakcég szerel be a hidegvíz-csatlakozó vezetékbe. A biztonsági szelep automatikusan nyit, hogy a melegvíz-tárolóban a nyomás ne legyen túl magas.

Használati melegvíz szűrők

Olyan készülék, amely szilárd anyagokat von ki a meleg vízből.

Előremenő hőmérséklet

A fűtővíz hőmérséklete, amely a fűtőtestekhez folyik (az előremenő vezetékben). Annak a fűtővíznek a hőmérsékletét, amely a fűtőtestekből a kazánba folyik (a visszatérő vezetékben), ennek megfelelően visszatérő hőmérsékletnek nevezzük.

A VMN3 időjárás függvényében vezérelt üzemmódja

Időjárás függvényében vezérelt üzemmód esetén az előremenő hőmérséklet szabályozása a külső hőmérséklet függvényében történik. Ezáltal a kazán nem állít elő több hőt, mint amennyi a beállított kívánt belső hőmérsékletre való fűtéshez szükséges.

A külső hőmérsékletet az épületen kívül elhelyezett érzékelő méri és továbbítja a vezérlőkészüléknek.

- HU: A csomagolóanyagot a jogszabályi előírásoknak megfelelően tanúsított ártalmatlanító szakcégnél kell leadni újrahasznosítás céljából.
- HU: A csomagolóanyagot a jogszabályi előírásoknak megfelelően tanúsított ártalmatlanító szakcégnél kell leadni újrahasznosítás céljából. Használja az ARA (Altstoff Recycling Austria AG, eng.sz. 5766) törvényes ártalmatlanítási rendszert.

A fűtési rendszer végleges üzemen kívül helyezése és ártalmatlanítása

A Viessmann termékei újrafelhasználhatóak. A fűtési rendszer komponensei és üzemi segédanyagai nem kerülhetnek a háztartási hulladékba.

Kérjük, régi berendezése szakszerű ártalmatlanításához lépjen kapcsolatba a fűtési szakcéggel.

- HU: Az üzemi folyadékok (pl. tüzelőanyagok) a kommunális gyűjtőhelyeken adhatók le.
- HU: Az üzemi folyadékok (pl. tüzelőanyagok) a kommunális gyűjtőhelyeken adhatók le.



A leselejtezett termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A szétszerelt készüléket újrahasznosítás céljából elektromos és elektronikus hulladékok kezelésével foglalkozó gyűjtőhelyen kell leadni. A leselejtezett termék rendeltetésszerű ártalmatlanításával megakadályozhatók a hibás hulladékkezelésből adódó, potenciális környezeti ártalmak.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért forduljon a települési önkormányzathoz, a hulladékkezelő céghez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

28

6155054 HU

Viessmann Fűtéstechnika Kft.

Telefon: +36 23 334 334

Telefax: +36 23 334 339 www.viessmann.hu

2045 Törökbálint Süssen u. 3