


QUICK START GUIDE - Thermostat

Návod k rychlé instalaci pro termostat
 Skrócona instrukcja montażu i obsługi - Termostat
 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης - Θερμοστάτης
 Gyors telepítési útmutató - termostát
 Trumpas pradžios vadovas – termostatas
 Ghid de pornire rapidă - Termostat




- 1 Display
 - 2 Rotary dial (scroll and adjust)
 - 3 Upper push button (select, confirm)
 - 4 Lower push button (back, home)
- 1 Displej
 - 2 Otočný číselník (listovat a upravit)
 - 3 Horní tlačítko (zvolit, potvrdit)
 - 4 Dolní tlačítko (zpět, domů)
- 1 Wyświetlacz
 - 2 Pokrętło (przewijanie i regulacja)
 - 3 Górny przycisk (wybieranie, zatwierdzenie)
 - 4 Dolny przycisk (wstecz, ekran początkowy)
- 1 Οθόνη
 - 2 Περιστροφικός επιλογέας (μετακίνηση και ρύθμιση)
 - 3 Πάνω μπουτόν (επιλογή, επιβεβαίωση)
 - 4 Κάτω μπουτόν (πίσω, αρχική)
- 1 Kijelző
 - 2 Elfordítható tárcsa (görgetés és beállítás)
 - 3 Felső nyomógomb (kiválasztás, jóváhagyás)
 - 4 Alsó nyomógomb (vissza, alaphelyzet)
- 1 Ekranas
 - 2 Sukamasis reguliatorius (slinkti ir reguliuoti)
 - 3 Viršutinis mygtukas (pasirinkti, patvirtinti)
 - 4 Apatinis mygtukas (atgal, į pradžią)
- 1 Afişaj
 - 2 Selector rotativ (derulare și reglare)
 - 3 Buton superior (selectare, confirmare)
 - 4 Buton inferior (înapoi, pagină principală)

Consult manual:
 Nahledněte do příručky:
 Sprawdzić w instrukcji:
 Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο:
 Tanulmányozza a kézikönyvet:
 Ziurekita vadovą:
 Consultați manualul:




1 HOW TO INSTALL?

JAK NAINSTALOVAT?
 JAK WYKONAĆ MONTAŻ?
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;
 HOGYAN KELL TELEPÍTENI?
 KAIP ĮRENGTI?
 MODALITATE DE INSTALARE




2 HOW TO USE?

JAK POUŽÍVAT?
 SPOSÓB UŻYTKOWANIA
 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ;
 HOGYAN KELL HASZNÁLNI?
 KAIP NAUDOTI?
 MODALITATE DE UTILIZARE



3 HOW TO OPERATE?

JAK OVLÁDAT?
 SPOSÓB OBSŁUGI
 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ;
 HOGYAN KELL MŰKÖDTETNI?
 KAIP VALDYTI?
 MODALITATE DE FUNCȚIONARE



GLOSSARY

SLOVNÍK POJMŮ SŁOWNICTWO	ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ	TERMINŪ ŽODYNAS GLOSSAR
Short <1 sec Krátke <1 s Krótki <1 sek. Σύντομα <1 δευτ. Rövid <1 sec Trumpas <1 sek. Apăsare scurtă < 1 sec.	Long >1 sec Dlouze > 1 s Długi >1 sek. Παρατεταμένα >1 δευτ. Hosszú >1 sec Ilgas >1 sek. Apăsare lungă > 1 sec.	Next step Dalsí krok Następny krok Επόμενο βήμα Következő lépés Kitas veiksmas Pasul următor
Home Domů Dom Αρχική Kezdőképernyő Pradinis Pagină principală	Back Zpět Wstecz Πίσω Vissza Atgal Înapoi	Selection Volba Wybór Επιλογή Kiválasztás Pasirinkimas Selectare
Confirm / Accept Potvrdit/povolit Zatwierdzić / Zaakceptuj Επιβεβαίωση / Αποδοχή Jóváhagyás / Elfogadás Patvirtinti / priimti Confirmare / Acceptare	Menu Menu Menu Μενού Menü Meniu	E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail
Settings Nastavení Nastawy Ρυθμίσεις Beállítások Nustatymai Setări	Connect to Wi-Fi Připojit k wi-fi Połączyć z siecią Wi-Fi Σύνδεση σε Wi-Fi Csatlakozás WiFi-hez Prisijungti prie „Wi-Fi“ Conectare la Wi-Fi	Set date Nastavit datum Nastawa daty Ρύθμιση ημερομηνίας Datum beállítás Nustatyti datą Setare data
Current temperature Aktuální teplota Aktualna temperatura Τρέχουσα θερμοκρασία Aktuális hőmérséklet Esama temperatūra Temperatură curentă	Pressure Tlak Ciśnienie Πίεση Nyomás Slėgis Presiune	Set time Nastavit čas Nastawa czasu Ρύθμιση ώρας Idő beállítás Nustatyti laiką Setare oră
Error Chyba Błąd Σφάλμα Hiba Klaidos Eroare	Register account / login Zaregistrovat účet / přihlásit se Zarejestrować konto / login Καταχώριση λογαριασμού / σύνδεση Fiók regisztrálása / bejelentkezés Registruoti paskyrą / prisijungti Înregistrare cont / conectare	Register phone or device Zaregistrovat telefon nebo zařízení Zarejestrować telefon lub urządzenie Καταχώριση τηλεφώνου ή συσκευής Telefon vagy eszköz regisztrálása Registruoti telefoną arba įrenginį Înregistrare telefon sau dispozitiv

Room unit icons


Ikony prostorového zařízení Ikony regulatora pokojowego Εικονίδια μονάδας χώρου	Beltéri egység ikonok Patalpos įrenginio piktogramas Pictograme unitate cameră
Manual Ruční nastavení Tryb ręczny Χειροκίνητη Kézi Rankinis Manual	Holiday Dovolená Program urlopowy Διακοπές Szabadság Atostogos Vacanță
Scheduling Plánování Programowanie Προγραμματισμός Ütemezés Tvarkaraštis Programare	Fireplace Krb Obce ciepło Tűzaki Kandalló Židinys Şemineu
Frost protection Protimrazová ochrana Ochrona przed zamarznięciem Προστασία από τον παγετό Fagyvédelem Apsauga nuo užšalimo Protecție antiîngheț	Target temperature Cílová teplota Temperatura zadana Επιθυμητή θερμοκρασία Célmérséklet Nustatytoji temperatūra Temperatură țintă

4 HOW TO CONNECT TO WI-FI?

JAK SE PŘIPOJIT K WI-FI?
POLĄCZENIE Z SIECIĄ WI-FI

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ WI-FI;
HOΓYAN KELL CSATLAKOZNI A WIFI-HEZ?

KAIP PRISIJUNGTI PRIE „WI-FI“?
MODALITATE DE CONECTARE LA WI-FI




5 DOWNLOAD THE APP

ΣΤΑΗΝΟΥΤ ΑΠΛΙΚΑΚΙ?
POBIERANIE APLIKACJI

ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ;
LETŐLTI AZ ALKALMAZÁST?

ATSISIJŪSTI PROGRAMĄ?
DESCĂRCAREA APLICAȚIEI




6 HOW TO PAIR THE APP WITH THE THERMOSTAT?

JAK SPÁROVAT APLIKACI S TERMOSTATEM?
W JAKI SPOSÓB WYKONAĆ PAROWANIE APLIKACJI Z TERMOSTATEM?

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ;
HOΓYAN KELL PÁROSITANI AZ ALKALMAZÁST A TERMOSZTÁTTAL?

KAIP SUSIETI PROGRAMĄ SU TERMOSTATU?
MODALITATE DE ASOCIERE A APLICAȚIEI LA TERMOSTAT



GLOSSARY

SLOVNÍK POJMŮ
SŁOWNICTWO

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
SZÓJEGYZÉK

TERMINŲ ŽODYNAS
GLOSAR

	Short <1 sec Krátke < 1 s Krótki <1 sek. Σύντομα <1 δευτ. Rövid <1 sec Trumpas <1 sek. Apăsare scurtă < 1 sec.		Long >1 sec Dlouze > 1 s Długi >1 sek. Παρατεταμένα >1 δευτ. Hosszú >1 sec Ilgas >1 sek. Apăsare lungă > 1 sec.
	Next step Další krok Następny krok Επόμενο βήμα Következő lépés Kitas veiksmas Pasul următor		Selection Voľba Wybór Επιλογή Kiválasztás Pasirinkimas Selectare
	Home Domů Dom Αρχική Kezdőképernyő Pradinis Pagină principală		Back Zpět Wstecz Πίσω Vissza Atgal Înapoi
	Confirm / Accept Potvrdit / povolit Zatwierdzić / zaakceptuj Επιβεβαίωση / Αποδοχή Jóváhagyás / Elfogadás Patvirtinti / priimti Confirmare / Acceptare		Menu Menu Menu Μενού Meniu Meniu
	Settings Nastavení Nastawy Ρυθμίσεις Beállítások Nustatymai Setări		E-mail E-mail E-mail E-mail E-mail El. paštas E-mail
	Device Zařízení Urządzenie Συσκευή Eszköz Įrenginys Dispozitiv		Connect to Wi-Fi Připojit k wi-fi Połączyć z siecią Wi-Fi Σύνδεση σε Wi-Fi Csatlakozás WIFI-hez Prisijungti prie „Wi-Fi“ Conectare la Wi-Fi
	Current temperature Aktuální teplota Aktualna temperatura Τρέχουσα θερμοκρασία Aktuális hőmérséklet Esama temperatūra Temperatură curentă		Set date Nastavit datum Nastawa daty Ρύθμιση ημερομηνίας Datum beállítás Nustatyti datą Setare dată
	Pressure Tlak Ciśnienie Πίεση Nyomás Slėgis Presiune		Set time Nastavit čas Nastawa czasu Ρύθμιση ώρας Idő beállítás Nustatyti laiką Setare oră
	Error Chyba Błąd Σφάλμα Hiba Klaidos Eroare		Register account / login Zaregistrovat účet / přihlásit se Zarejestrować konto / login Καταχώριση λογαριασμού / σύνδεση Fiók regisztrálása / bejelentkezés Registruoti paskyrą / prisijungti Înregistrare cont / conectare
	Register phone or device Zaregistrovat telefon nebo zařízení Zarejestrować telefon lub urządzenie Καταχώριση τηλεφώνου ή συσκευής Telefon vagy eszköz regisztrálása Registruoti telefoną arba įrenginį Înregistrare telefon sau dispozitiv		

Room unit icons

Ikony prostorového zařízení
Ikony regulatora pokojowego
Eikoníδια μονάδας χώρου

Beltéri egység ikonok
Patalpos įrenginio piktogramas
Pictograme unitate cameră

	Manual Ruční nastavení Tryb ręczny Χειροκίνητη Kézi Rankinis Manual		Holiday Dovolená Program urlopowy Διακοπές Szabadság Atostogos Vacanță
	Scheduling Plánování Programowanie Προγραμματισμός Ütemezés Tvarkaraštis Programare		Fireplace Krb Obce ciepło Τζάκι Kandalló Židinys Șemineu
	Frost protection Protimrazová ochrana Ochrona przed zamrożeniem Προστασία από τον παγετό Fagyvédelem Apsauga nuo užšalimo Protectie antiîngheț		Target temperature Cílová teplota Temperatura zadana Επιθυμητή θερμοκρασία Célhőmérséklet Nustatytoji temperatūra Temperatură țintă
	Short temperature change Krátká změna teploty Tymczasowa zmiana temperatury Σύντομη αλλαγή θερμοκρασίας Rövid hőmérséklet-módosítás Trumpalaikis temperatūros pakeitimas Modificare pentru scurt timp a temperaturii		