

## Danfoss Icon™ Display 24V

## Room Thermostat

BC296536912420hu-000101 | VUMCA147 | 088N3691 www.icon.danfoss.com



A. ábra

Menu		🔧	
ME.1	🔒	Min. 5°C 🌡️	Max. 35°C 🌡️
ME.2	📄	Product ID / Version	
ME.3	🔗	Link Test	
ME.5	🌡️	Min. 🌡️	Max. 🌡️
👤		ME.4	ME.6
			ME.7

B. ábra

**A termosztát felébresztése**

Érintse meg a képernyőt. Megjelenik az aktuális szobahőmérséklet (A. ábra).

Ha be van kapcsolva a fűtés vagy a hűtés, akkor megjelenik a Fűtés ikon 🌡️, illetve a Hűtés ikon ❄️.

A képernyő 10 másodperc elteltével kikapcsol.

**A hőmérséklet beállítása**

Ébressze fel a termosztátot: A hőmérsékletet a ▲ vagy ▼ gomb megérintésével állíthatja be (az érték villogása jelzi, hogy beállítás van folyamatban).

Az új beállítás megerősítéséhez érintse meg a ✓ gombot.

**A Settings (Beállítások) menü megnyitása**

Ébressze fel a termosztátot: Tartsa ujját a ⬅️ gombon a menü megnyitásához (B. ábra).

A ▲ és ▼ gombbal mozoghat a menüben, és a ✓ gombbal erősítheti meg a választást.

A ⬅️ gomb megérintésével visszatérhet a menühöz.

**Menük**

**ME.1:** Hőmérséklet-korlátozás, azaz a helyiség hőmérsékletének megengedett beállítási tartománya.

**ME.2:** Termékazonosító – ezzel a kóddal azonosítható a termék.

**ME.3:** A termosztát áthelyezése esetén végezzen kapcsolatellenőrzést. Ellenőrizze a jelet; 80%-os vagy ennél nagyobb érték „erős kapcsolatot” jelez.

**ME.5:** Állítsa be a padlófelület min. és max. hőmérsékletét (a menü csak akkor jelenik meg, ha a termosztát rendelkezik padlóérzékelővel).

Fontos: A 4., 6. és 7. menühöz csak a telepítő férhet hozzá.